






# STOROpack




1 Band unter Packgut hindurchführen.




2 Schnalle links fassen und Schlaufe über den Dorn schieben.




3 Zweite Schlaufe von der anderen Seite bilden.




4 Hebel runterdrücken und unteres Band mit Festhalter fixieren.



5 Hebel runterdrücken und unteres Band mit Festhalter fixieren.




6 Oberes Band in den Messerzapfen und dann in die Spannratsche führen. Loses Ende hinten festhalten. Mit Hin- und Herbewegung des Hebels das Band spannen.




7 Nach gewünschter Spannung den Hebel ganz herunterdrücken, und etwas halten. Das Band wird abgeschnitten und der Festhalter öffnet sich. Das Spanngerät kann nun entfernt werden.

## Zum Nachspannen



8 Wie in (6) wird das lose Band in die Spannratsche eingelegt, jedoch wird das Band nicht durch den Messerzapfen geführt!



9 Loses Ende von hinten greifen und das Band durch Hin- und Herbewegungen des Hebels nachspannen. Zum Lösen wie in (7).